

施工手順



①竹チップの添加



②混合



③計量



④材料の投入



⑤固化材の投入



⑥巻出し



⑦路面の整地



⑧型枠の設置



⑨敷均し



⑩敷均し



⑪転圧



⑫完成